

# Procédure réception des chaînes en DVB-S2

Décodeur ORS 9970-HD / PACK 9965-HD  
Décodeur ORS 9972-HD / PACK 9975-HD  
Décodeur ORS 9973-HD / Décodeur ORS 9986-HD  
Décodeur ORS 9989-HD

Suite aux changements réalisés dans la diffusion des chaînes TNTSAT, il est possible que certaines chaînes soient inaccessibles.

Vous trouverez ci-dessous les différentes informations pour remédier au problème.

## Décodeur ORS 9970-HD / PACK 9965-HD et Décodeur ORS 9972-HD / PACK 9975-HD

La procédure consiste à lancer la recherche des chaînes en mode collectif. Suivez pour cela la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche «**MENU**» puis sélectionnez le menu «**Installation**» et validez par «**OK**».
2. Appuyez à nouveau sur la touche «**OK**» pour accéder au menu «**Installation**».
3. Sur l'onglet «**Recherche rapide**», appuyez sur la touche «**OK**» pour accéder à la partie droite de l'écran.
4. Sur le paramètre «**Mode de recherche rapide**» sélectionnez l'option «**Collective**».
5. Appuyez enfin sur la touche de couleur «**Rouge**» de votre télécommande pour lancer la recherche.
6. Patiencez jusqu'à ce que le décodeur trouve à nouveau les chaînes.

## Décodeur ORS 9973-HD / ORS 9986-HD

La procédure consiste à lancer une nouvelle recherche des chaînes en mode individuel. Suivez pour cela la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche «**MENU**» puis sélectionnez le menu «**Réglages**» et validez par «**OK**».
2. Sélectionnez l'onglet «**Recherche des chaînes TNTSAT**», appuyez sur la touche «**OK**» pour accéder à ce menu.
3. Appuyez enfin sur la touche de couleur «**Rouge**» de votre télécommande pour lancer la recherche.
4. Appuyez sur la touche «**OK**» sur l'option «**Recherche en mode individuel**».
5. Patiencez jusqu'à ce que le décodeur trouve à nouveau les chaînes.

## Décodeur ORS 9989-HD

La procédure consiste à lancer une nouvelle recherche des chaînes en mode individuel. Suivez pour cela la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche «**MENU**» puis sélectionnez le menu «**Configurer**».
2. Sélectionnez ensuite le menu «**Installation rapide**», appuyez sur la touche «**OK**» pour accéder à ce menu.
3. Appuyez enfin sur la touche de couleur «**Bleue**» (nommée Timer) de votre télécommande pour lancer la recherche.
4. Patiencez jusqu'à ce que le décodeur trouve à nouveau les chaînes.

### Remarque :

**Si les procédures ci-dessous n'aboutissent pas , il est conseillé d'effectuer une remise à zéro ou initialisation usine du décodeur pour pouvoir ensuite relancer une nouvelle recherche des chaînes.**

