

Notice d'utilisation

Diffuseur senteur et flamme



Rév1.00 - 23/01/2024



Réf : 000169

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce diffuseur senteur et flamme et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.

Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et

de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site :

<https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par FPE jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention FPE. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux.

tueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de FPE à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).

- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.

- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations et précautions

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

- Conserver les instructions actuelles pour les références futures.

- Vérifier que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.

- N'utiliser l'appareil qu'à des fins domestiques

- Utilisation en intérieur uniquement

- N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée dans ces instructions.

- Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres contenants avec de l'eau.

- Ne jamais utiliser cet appareil près de

projections d'eau.

- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.

Si, malheureusement, l'appareil est mouillé, retirer immédiatement le cordon de la prise.

- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins prévues. Aucune responsabilité ne peut être prise pour tout dommage éventuel causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation incorrecte.

- Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains de jeunes enfants.

- Vérifiez de temps à autre si le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil présente des signes de dommage.

- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.

- N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.

- Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après que l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

- Débrancher le câble de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage de l'ensemble maintenance et accessoires.

- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le placer dans un environnement sec.

- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.

- Assurez-vous que l'appareil est bien froid avant de le nettoyer et de le ranger.

- Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tissus, etc..., et que le cordon d'alimentation et la fiche n'entrent pas en contact avec l'eau.

- Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir.

- Toujours retirer la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous toujours que le câble entier est sorti de la bobine. Utilisez uniquement des rallonges certifiées CE. Un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil et blesser l'utilisateur.
- Cet appareil, conçu pour un usage domestique, est conforme aux normes relatives à ce type de produit.

Sécurité

En cas de surchauffe :

- Appuyez sur le bouton «5» pour arrêter le produit et retirez la fiche de la prise.
- Laisser le ventilateur interne refroidir de 8 à 10 minutes avant de le remettre en marche.
- Branchez l'appareil et allumez-le.

Remarque : Si l'appareil ne peut pas fonctionner normalement, retirer immédiatement la fiche de la prise et le faire réparer par un réparateur agréé.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le tout d'abord, puis retirez la fiche de la prise et attendez que l'appareil refroidisse.

2. Utiliser pour cela un chiffon humide pour nettoyer la surface de l'appareil, éviter que l'eau pénètre dedans, séchez-le avant de l'utiliser ou de le stocker.

Stockage

-S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.

-Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Contenu du pack

Diffuseur x1

Cordon USB-C-/ USB-A x1

Notice d'utilisation x1

Descriptif

Ce diffuseur allie la lumière et la vapeur d'eau/senteur pour créer l'effet d'une flamme pulsée. Placée sur le chevet ou le bureau, le diffuseur pourra vous apporter un parfum délicat tout en humidifiant la pièce.

Il est possible d'utiliser soit de l'eau soit du parfum senteur.

Description



1. Trou pour la diffusion
2. Compartiment à liquide
3. Pieds anti-dérapants
4. Liseret lumineux
5. Bouton marche/arrêt et sélecteur de mode
6. Voyant Led de fonctionnement
7. Entrée USB-C pour l'alimentation

Utilisation du produit

1. Raccordez le produit au moyen du cordon USB fourni sur une prise USB ou sur chargeur USB de type DC 5V---1A (Non fourni). Une fois raccordé, le produit s'allumera de 4 couleurs puis s'éteindra automatiquement.

IMPORTANT :

Assurez-vous d'avoir verser de l'eau ou de l'huile de senteur dans le réservoir au maximum de la limite indiquée. Sans un liquide à l'intérieur du produit, il ne démarrera pas.



2. Appuyez 2 secondes sur le bouton «5» jusqu'à ce que le produit démarre. L'éclairage sera figé sur la couleur orange.
3. Appuyez brièvement sur le bouton «5» pour passer en mode changement automatique des couleurs d'éclairage.
4. Un nouvel appui bref sur le bouton «5» permet de figer la couleur sur la dernière affichée.
5. Un nouvel appui bref sur le bouton «5» permet de couper l'éclairage.
6. Pour arrêter le produit, appuyez 2 secondes sur le bouton «5» jusqu'à ce que celui-ci s'éteigne.

Données techniques

- Capacité réservoir : 130ml
- Volume diffusion : 15-20ml/h
- Consommation : < 4.5W
- Protection arrêt automatique : Oui lorsque le réservoir est vide
- Alimentation : DC 5V---1A
- Dimensions : 135 x 135 x 78mm
- Poids : 182g

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise
sur le marché de l'équipement)

France Production Electronique - 117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - Tél: +33 391830070 Fax: +33 391830099

Marque : FPE

Désignation commerciale : Diffuseur senteur et flamme

Référence commerciale : 000169

Référence usine : DQ705

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur
Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-des-
sus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive
Européenne: CEM (2014/30/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2019

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Mars 2024

Signature :



NORMAND Eric

PDG

