

Notice

d'installation et de montage

Support TV pour écran plat fixe

Modèle

1



Photo : © Fotolia - goodluz



VESA MAXI. 200 x 200




Mural fixe


Réf : 970054

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre achat.

Contenu de la boîte



Re-pères	Quantité	Description
1	1	Plaque de fixation murale
A	4	Vis M4 x 8mm
B	4	Vis M4 x 12mm
C	4	Vis M5 x 8mm
D	4	Vis M5 x 12mm
E	8	Rondelle M5
F	4	Tirefond
G	4	Cheville plastique
H	4	Pièce de fixation de la plaque



Information du support

- Taille d'écran supporté : 10 à 37" (25 - 94cm)
- Montage universel VESA : 200x200
- Déport mural : seulement 20mm
- Poids maximum supporté : 25Kgs.

Etape N° 1 : Choisissez votre position d'installation sur le téléviseur

Ce support possède 2 types de position d'installation qui est positive et négative.

Le choix se fera en fonction des standards de connexion «VESA». Ce support permet 4 sortes d'installation suivant le standard «VESA».

A - VESA 50 (50 mm x 50 mm)

B - VESA 75 (75 mm x 75 mm)

C - VESA 100 (100 mm x 100 mm)

D - VESA 200 (200 mm x 200 mm)

Si les trous d'installation de votre téléviseur ne sont pas de standard VESA, ce support vous offre une possibilité d'installation. Si celle-ci ne vous convient pas, vous aurez besoin d'ajouter une pièce supplémentaire pour fixer votre téléviseur. Contactez dans ce cas votre revendeur habituel.

Lorsque vous avez choisi les trous repérés **A, B, C, D, E, F**, il vous faudra alors utiliser les trous de fixation murale repérés «**2**» de la figure ci-contre.

Si non, il vous faudra utiliser les trous de fixation repérés «**1**» sur la figure ci-contre.




Figure 1

Etape N° 2 : Fixation du support sur le mur

Ce support offre 2 modes de fixation possibles : sur bois ou sur mur béton (brique). Choisissez le type de montage ci-dessous en fonction de votre mur.

a) Installation sur planche de bois

1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme modèle pour marquer les 4 trous à effectuer.
2. Utilisez un niveau à bulle de façon à pointer les trous pour que le support soit fixé de niveau.
3. Lorsque les trous sont pointés, utilisez une mèche (spéciale bois) de diamètre 2mm pour percer les trous sur une longueur de 30 mm.
4. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «F» avec les pièces de fixation «H» et enfin les rondelles repérées «E» pour fixer le support.

Pour la fixation sur mur en BA13 (plaque de plâtre), il faudra utiliser des chevilles de type MOLLY.

(Non fournies)

b) Installation sur un mur béton (Brique)

1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme modèle pour marquer les 4 trous.
2. Utilisez le niveau à bulle intégré sur le support de façon à pointer les trous pour que le support soit fixé de niveau.
3. Lorsque les trous sont pointés, utilisez une mèche (spéciale béton) de diamètre 8mm pour percer les trous sur une longueur de 40 mm.
4. Insérez les chevilles plastiques repérées «G» puis tapez les avec un marteau afin de faire entrer complètement.
5. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «F» avec les pièces de fixation «H» et enfin les rondelles repérées «E» pour fixer le support.




Figure 2




Figure 3




Figure 4

Figure 5

Etape N°3 : Installez votre téléviseur

En fonction des trous de fixation situés à l'arrière de votre téléviseur, sélectionnez les trous sur la plaque

de fixation. Vérifiez avec attention que les trous sélectionnés soient bien à égale distance.

Fixez à l'aide des vis et rondelles fournies dans la boîte la plaque de fixation sur votre téléviseur. (Voir Figure 4 et 5)

Placez ensuite votre téléviseur sur les 4 fixations du mur et faites coulisser les 4 pièces repérées «H» dans les trous repérés «1» ou «2» de la plaque de fixation.




Figure 6

Attention : Ne jamais forcer lors du serrage sur les vis car cela pourrait engendrer des dommages sur le téléviseur

Ce produit n'est prévu que pour être utilisé avec les caractéristiques indiquées dans cette notice (Poids maximum supporté, taille d'écran...)

