

## Appairage des accessoires alarmes ALARMES

Pour l'alarme ALM630, avant d'effectuer l'appairage d'un des accessoires, placez la centr le d'alarme en mode "Appairage". (Tapez sur la touche # et 1 sur le clavier)

Pour l'alarme ALM640, suivez la proc dure d crite dans la notice d'utilisation



**R f : 990602 (MS-01A) :** D tecteur de mouvement

Placez l'alarme en mode connexion (Touche # et 1)

M thode 1 : Appuyez sur le bouton situ    l'arri re du d tecteur

M thode 2 : Passez votre main devant le faisceau du d tecteur.

Lorsque l'accessoire est bien connect , l'alarme  mettra 1 bip.



**R f : 990603 (MS-02A) :** D tecteur de mouvement bi-zone

Placez l'alarme en mode connexion (Touche # et 1)

M thode 1 : Appuyez sur le bouton situ    l'arri re du d tecteur

M thode 2 : Passez votre main devant le faisceau du d tecteur.

Lorsque l'accessoire est bien connect , l'alarme  mettra 1 bip.



**R f : 990604 (MS-03A) :** Contact de porte/fen tre

1. Placez l'alarme en mode connexion (Touche # et 1)
2. S parez ensuite l'aimant du contact
3. Lorsque l'accessoire est bien connect , l'alarme  mettra 1 bip.



**R f : 990608 (MS-09C) :** T l commande

1. Placez l'alarme en mode connexion (Touche # et 1)
2. Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche de la t l commande.
3. Lorsque l'accessoire est bien connect , l'alarme  mettra 2 bips.