



Réf : 994222



Interrupteur Wi-Fi connecté



Rév1.00-27/08/2025

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cet interrupteur connecté Tuya et nous vous en remercions.

Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment connecter et utiliser votre produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil. En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-

dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec

l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de SEMAC à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de

téléphone...).

- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

La connexion du produit sera réalisée en Wi-Fi 2,4GHz uniquement. (Le Wi-Fi 5GHz n'est pas supporté)

Contenu du pack


Interrupteur connecté x1

Vis et cheville de fixation x2

Notice d'utilisation x1

Description

Optez pour la simplicité et l'innovation avec cet interrupteur sans fil WiFi compatible Tuya. Sans câblage complexe, il vous permet de contrôler vos lumières ou appareils électriques à distance via votre smartphone ou par commande vocale. Parfait pour moderniser votre intérieur sans gros travaux. Un voyant led indique son état.



Connexion du produit




IMPORTANT : Avant toute connexion, assurez-vous que le disjoncteur sur lequel vous souhaitez raccorder l'interrupteur est bien en position «OFF»

Utilisez si besoin un testeur afin de vous assurez que le courant est bien coupé.

Ce produit peut être utilisé avec ou sans le fil neutre. Dans le second cas, il faudra utiliser la capacité fourni comme décrit dans les schémas de connexions ci-après.

- Utilisation fil Phase + Neutre




Connectez le fil de la phase (Marron ou rouge) sur le borne «**L**».

Connectez le fil neutre (bleu) sur la borne «**N**».

Connectez la lampe sur la borne «**L1**». Si vous disposez de plusieurs lampes, il faudra utiliser «**L2 et L3**».

- Utilisation fil Phase sans Neutre




IMPORTANT :

Dans cette configuration, il vous faudra utiliser la capacité fournie à connecter en parallèle sur la lumière utilisant la borne «**L1**».

Installation du produit

Utilisez un tournevis plat afin de faire levier en haut et en bas sur les encoches permettant l'accès à la platine de fixation murale.



Une fois ouvert, placez l'interrupteur sur les vis de votre boîte d'encastrement puis serrez-les. Remplacez ensuite la face avant et appuyez afin d'entendre les clips.

Lorsque vos connexions sont terminées et que l'interrupteur est fixé au mur, vous pouvez à nouveau activer le disjoncteur afin de l'alimenter.




Vous pouvez à présent ré-enclencher le disjoncteur sur la position «ON».

Association du produit

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone




L'application permet d'ajouter très facilement votre produit et de le contrôler depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «**TuyaSmart**». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.



Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

Etape 2 : Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :



1. Cliquez sur la mention «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».


2. Consultez votre boîte mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.
3. Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».
4. L'application est prête pour ajouter un nouveau produit.

Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface

Lorsque vous avez effectué vos connexions, il ne vous reste plus qu'à l'alimenter de nouveau.

1. Appuyez et maintenez durant 8 secondes le bouton de l'interrupteur jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement bleue.
2. Lancez l'application, celle-ci détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton «**+**»

pour ajouter un nouveau produit, l'application détecte automatiquement le nouveau produit à ajouter.



3. Cliquez simplement sur le bouton «**Ajouter**».

4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «**Suivant**».

5. Patientez jusqu'à ce que le produit soit mémorisé, vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «**Terminer**».

6. En cas de difficulté pour ajouter le produit, effectuez une initialisation en laissant appuyer 8 secondes sur le bouton de l'interrupteur puis recommencez la procédure.

En cas de problème
Impossible de connecter

le produit

1. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi utilisé est bien en 2.4GHz.
3. Assurez-vous que le produit et votre Smartphone soit à proximité de votre routeur
4. Assurez-vous que le produit soit correctement alimenté.

Aucune notification reçu

Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application «TuyaSmart» et également dans cette partie de l'application : Profil \ Paramètres \ Notifications

Données techniques

Connexion : Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/h

Bande de fréquence utilisée : 2405-2408MHz

Tension entrée : AC 100-250V 50/60Hz

Puissance de charge maxi : 1000Watts

Voyant de fonctionnement : Oui

Fonctionnement : Avec ou sans neutre (Avec capacité)

Dimensions : 86 x 86 (H) x 40.5 (P) mm

Déclaration de conformité EU

Société d'exploitation des établissements Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marque : **SEMAC**

Désignation commerciale : **Interrupteur Wi-Fi connecté Tuya**

Référence commerciale : **994222**

Référence usine : **WHK01**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND

Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62368-1:2020+A11:2020



A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 septembre 2025

Signature :

NORMAND Eric
PDG

Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Héning-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>

OPTEX NORMAND S.L

Calle Nicaragua 132-134

Despacho 1, puerta 1

08029 Barcelona - España

+34 934 10 93 29

www.optexspana.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedeusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



Séparez les éléments
avant de trier