

Notice d'utilisation

Batterie externe avec charge sans fil - 5000mAh

PB 5000



Réf : 007218

Rév 1.00 - 12-06-2024

1. Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil
Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.

Veuillez-vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

2. Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le Vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre) par FPE, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi.

3. Instructions de sécurité

Avant de raccorder les produits et de les mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lire et suivre attentivement toutes les instructions et avertissements inclus dans ce manuel avant toute installation et mise en marche de ce produit.

4. Lieu d'installation :

- ✓ A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit.
- ✓ Sur une surface non conductrice et non inflammable.
- ✓ Eloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire.
- ✓ Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- ✓ Sans obturation des aérations du produit.
- ✓ N'utilisez que le cordon fourni avec le produit pour le raccordement au secteur ou à d'autres équipements informatiques et électroniques.
- ✓ Ne laissez aucun objet reposer sur le câble de connexion et pouvant l'endommager.
- ✓ Positionnez le câble de connexion de manière à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus.

5. Présentation du produit

Cette batterie externe permet de recharger facilement et rapidement votre SmartPhone soit sans fil soit avec votre cordon de charge original. Très utile lorsque vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas la possibilité de recharger votre équipement avec votre chargeur secteur traditionnel. Elle est équipée de voyants Led pour indiquer le niveau de la batterie. Elle possède également 1 entrée/sortie USB-C ainsi qu'une surface de charge sans fil. Sa capacité est de 5000mAh.

5.1) Contenu du pack

Au déballage du produit, vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents avant de démarrer son installation :

- 1 Batterie externe
- 1 cordon USB-A vers USB-C
- 1 notice d'utilisation

5.2) Caractéristiques et fonctions

- Capacité : 5000mAh / 3,7V
- Type de batterie : Polymère Lithium
- Temps de charge : Environ 1.5 heures
- Entrée et sortie USB-C : DC5V/3A,9V/2,22A,12V/1,67A (20W Max.)
- Sortie sans fil : 15 W (Max.)
- Sortie totale : 20 W (Max.)
- Alimentation entrée : Adaptateur secteur 5V non fourni
- Câble de chargement USB-A / USB-C
- Indicateur du niveau de batterie sur afficheur
- Protection contre : Surcharge, surtension, court-circuit, limitation de courant, surintensité..
- Poids : 122g
- Dimensions : 105 x 70 x 10 mm

5.3) Description du produit



Afficheur : Il indiquera dès qu'un appareil sera connecté, le niveau de charge de la batterie.

Entrée/sortie USB-C : Elle permet de recharger la batterie au moyen du cordon USB-A / USB-C fourni, mais également de recharger votre Smartphone avec votre cordon original.


Charge sans fil : Cette partie permet de recharger votre Smartphone sans fil.

Bouton Marche/Arrêt : Il permet d'allumer ou éteindre la batterie externe.

6. Utilisation de la batterie externe

6.1) Charger la batterie


Méthode 1 :



1. Connectez-la à un port USB-A alimenté d'un ordinateur ou téléviseur par exemple avec le cordon fourni.
2. Connectez ensuite l'entrée USB-C sur la batterie avec le cordon fourni.

- Vous constaterez que les voyants Led clignoteront et vous indiqueront le niveau de charge de la batterie
- La batterie sera totalement chargée lorsque tous les voyants seront allumés.

Méthode 2 :



- Connectez celui-ci à un adaptateur secteur 5V équipé d'un port USB-A. (Non fourni)
- Procédez ensuite comme pour la méthode 1.

6.2) Charger votre Smartphone

- Si vous possédez un Smartphone compatible pour la charge sans fil ou si vous disposez d'une coque Apple compatible, placez simplement la batterie externe à l'arrière de votre Smartphone pour démarrer la charge. Si celle-ci ne démarre pas, appuyez sur le bouton marche/arrêt afin de sortir la batterie du mode veille.
- Sinon, vous pouvez recharger votre Smartphone en utilisant la sortie USB-C présente sur la batterie avec votre cordon original.
- Les voyants Led s'allumeront, vous indiqueront le niveau de la batterie et vous pourrez constater que la charge aura commencée sur votre appareil.
- Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton marche/arrêt afin de sortir la batterie du mode veille.
- Lorsque votre Smartphone est suffisamment ou entièrement chargé, retirez le cordon de celui-ci, la batterie s'éteindra automatiquement après quelques instants.

PS : Sans activité sur la batterie, celle-ci passera en mode veille automatiquement.

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Groupe Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : **FPE**

Désignation commerciale : **Batterie externe avec charge sans fil 5000mAh**

Référence commerciale : **007218**

Référence usine : **AST-WR250**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général

déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive CEM 2014/30/EU et ROHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- **EN 50364:2018**
- **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**
- **EN 301489-1 v2.2.3 (2019-11)**
- **EN 301489-3 v2.3.2 (2023-01)**
- **EN 303417 v1.1.1 (2017-09)**

Date : 01 Juillet 2024

Signature :

NORMAND Eric

PDG



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE**



**Séparez les éléments
avant de trier**

