


SUPPORT


POUR ECRAN PLAT

Notice d'installation et de montage



SP - Instrucciones de instalación y montaje

PT - Instruções de instalação e montagem



Réf : 960710

Rév3.00 - 11-03-2025

Table des matières

FR - French

Contenu de la boîte	4
Outils nécessaires (Non fournis)	4
Information du support	4
Etape N° 1 : Fixation du support sur le mur	4
Etape N° 2 : Fixation des 2 supports de fixation sur votre téléviseur	6
Etape N° 3 : Fixation de l'ensemble sur le support mural	6

SP - Español

Contenido de la caja	8
Herramientas necesarias (no incluidas)	8
Información del soporte	8
Paso N° 1: Fijación del soporte a la pared	8
Paso N° 2: Colocar los 2 soportes de montaje en su televisor	10
Paso N° 3: Fijación del conjunto al soporte de pared	10

PT - Português

Conteúdo da caixa	12
Ferramentas necessárias (não incluídas)	12
Informações de suporte	12
Passo N° 1: Fixação do suporte à parede	12
Passo N° 2: Fixe os 2 suportes de montagem à sua TV	14
Passo N° 3: Fixação do conjunto no suporte de parede	14


FR - French

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour l'achat de votre support pour écran plat.

Contenu de la boîte

 Vis M4x20mm X4  Rondelles M4/M5 X4	 Vis M6x20mm X4  Rondelles M6/M8 X4	 Entretoises plastiques 10mm X4  Niveau à bulle	 Tirefond M7x55mm X4  Chevilles M10x50mm x4
 Vis M5x20mm X4	 Vis M8x20mm X4	 Vis M8x40mm X4	 Vis M8x45mm X4

Outils nécessaires (Non fournis)



Information du support


- Taille d'écran supporté : 32 à 80 pouces (82 à 203cm)
- Installation facile
- Angle d'ajustement possible : 0 à 8°
- VESA : 600 x 400
- Déport mural : 25mm
- Poids maximum supporté : 50Kgs.

Etape N° 1 : Fixation du support sur le mur

Ce support offre 2 modes de fixations possibles : sur bois (Ou plaque de plâtre) ou sur mur béton (brique ou parpaing). Choisissez le type de montage ci-dessous en fonction de votre mur.

a) Installation sur planche de bois

1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme gabarit pour marquer les trous à effectuer. (Au minimum, 4 trous de fixation sont préconisés)
2. Utilisez le niveau à bulle de façon à pointer les trous pour que le support soit fixé de niveau.




3. Pointez ensuite les trous de fixation et percez-les au moyen d'une mèche à bois de diamètre 4,5mm sur 55mm de profondeur.
4. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «F» pour fixer le support comme sur le schéma ci-dessus.

Remarque :

Pour la fixation sur mur en BA13 (plaque de plâtre), il faudra utiliser des chevilles de type MOLLY à charge lourde en fonction de votre téléviseur. (Non fournies)

b) Installation sur un mur béton (Brique/Parpaing)

1. Placez le support sur votre mur et utilisez-le comme gabarit pour marquer les trous de fixation. (Au minimum, 4 trous de fixation sont préconisés)
2. Utilisez le niveau à bulle de façon à pointer les trous pour que le support soit fixé de niveau.
3. Lorsque les trous sont pointés, utilisez une mèche (spéciale béton) de diamètre 10mm pour percer les trous sur une longueur de 55 mm.




4. Insérez les chevilles plastiques repérées «**F**» puis tapez les avec un marteau afin de faire entrer complètement.
5. Utilisez ensuite les tirefonds repérés «**F**» pour fixer le support.

IMPORTANT : N'utilisez les chevilles plastiques que pour la fixation dans un mur de béton ou de briques. A ne surtout pas utiliser pour le bois ou pour les plaques de plâtre.

Etape N° 2 : Fixation des 2 supports de fixation sur votre téléviseur

1. En fonction des trous situés à l'arrière de votre téléviseur, choisissez parmi les vis «**A à D**».
2. Fixez ensuite les 2 bras de supports sur votre téléviseur à l'aide des vis choisies, des entretoises «**E**» et des rondelles «**A ou C**».




3. Et enfin, serrez les vis sans forcer.
4. Si les trous VESA de votre téléviseur sont peu profonds, il faudra dans ce cas utiliser des vis plus courtes (Non fournies).

Etape N° 3 : Fixation de l'ensemble sur le support mural

IMPORTANT : En fonction de votre téléviseur, il est fortement conseillé de réaliser la pose à 2 personnes.

1. Posez l'ensemble téléviseur/supports écran sur le support mural comme sur le schéma ci-dessous. Veillez à ce que les vis de verrouillage soient dévissées sans dépasser de plus de 5mm.
2. Une fois positionné, vissez les 2 vis de verrouillage situées sous le support qui permettent d'éviter le décrochage de l'ensemble.



3. Lorsque l'écran est fixé, tirez doucement sur la partie supérieure de votre téléviseur pour définir l'angle d'inclinaison entre 0 et 8°.

ATTENTION

Ce produit n'est prévu que pour être utilisé avec les caractéristiques indiquées dans cette notice (Poids maximum supporté, taille d'écran...)

AVERTISSEMENTS

Ce produit contient des objets qui pourraient être un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Eloignez-les des enfants.

* Assurez-vous que ces instructions sont lues et comprises avant de procéder à l'installation. Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, contactez un installateur professionnel.

* Le mur ou la surface de montage doit être capable de supporter le poids combiné du support et de l'écran, sinon la structure doit être renforcée.


* Les conseils de sécurité et les outils appropriés doivent être respectés. Un minimum de 2 personnes est nécessaire pour cette installation. Ne pas respecter les conseils de sécurité peut entraîner des dommages matériels, des blessures...

* Vérifiez les pièces d'assemblage tous les mois, en s'assurant que les vis soient bien serrées. Ce produit a été conçu pour être installé sur les murs en bois ou en béton. Avant l'installation, assurez-vous que le mur peut supporter la capacité de charge. Ne dépassez jamais la capacité maximale de 50Kgs, sinon vous risquez d'endommager les produits ou d'entraîner des blessures...Utilisation en intérieur uniquement.

SP - Español

En primer lugar, nos gustaría agradecerle por adquirir su soporte para pantalla plana.

Contenido de la caja

A  Tornillo M4x20mm X4  Arandelas M4/M5 X4	C  Tornillo M6x20mm X4  Arandelas M6/M8 X4	E  Espaciadores de plástico 10mm X4  Nivel de burbuja	F  Tirafondos M7x55mm X4  Taco M10x50mm x4
B  Tornillo M5x20mm X4	D  Tornillo M8x20mm X4	 Tornillo M8x40mm X4	 Tornillo M8x45mm X4

Herramientas necesarias (no incluidas)



Información del soporte


- Tamaño de pantalla admitido: 32 a 80 pulgadas (82 a 203 cm)
- Fácil instalación
- Ángulo de ajuste posible: 0 a 8°
- VESA: 600 x 400
- Desplazamiento de la pared: 25 mm
- Peso máximo soportado: 50Kgs.

Paso N° 1: Fijación del soporte a la pared

Este soporte ofrece 2 posibles métodos de fijación: sobre madera (o pladur) o sobre pared de hormigón (ladrillo o bloque de hormigón). Elija el tipo de montaje a continuación según su pared.

a) Instalación sobre tabla de madera.

1. Coloca el soporte en tu pared y úsalo como plantilla para marcar los agujeros a realizar. (Se recomiendan al menos 4 orificios de fijación)
2. Utilice el nivel de burbuja para apuntar los agujeros de modo que el soporte quede nivelado.




3. Luego marque los orificios de fijación y taladrellos con una broca para madera de 4,5 mm de diámetro y 55 mm de profundidad.
4. Luego use los tirafondos marcados «F» para asegurar el soporte como en el diagrama anterior.

Observación :

Para fijarlo a una pared BA13 (placa de yeso), necesitará utilizar tacos tipo MOLLY de alta resistencia dependiendo de su televisor. (No proporcionado)

b) Instalación en pared de hormigón (ladrillo/bloque de hormigón)

1. Coloque el soporte en la pared y utilícelo como plantilla para marcar los orificios de montaje. (Se recomiendan al menos 4 orificios de fijación)
2. Utilice el nivel de burbuja para apuntar los agujeros de modo que el soporte quede nivelado.
3. Cuando se perforan los agujeros, utilice una broca (especial para hormigón) con un diámetro de 10 mm para perforar los agujeros en una longitud de 55 mm.




4. Inserte las clavijas de plástico marcadas con «F» y luego golpéelas con un martillo para insertarlas por completo.
5. Luego use los tirafondos marcados «F» para asegurar el soporte.

IMPORTANTE: Utilice únicamente anclajes de plástico para la fijación en una pared de hormigón o ladrillo. No utilizar sobre madera o placas de yeso.

Paso N° 2: Colocar los 2 soportes de montaje en su televisor

1. Dependiendo de los orificios en la parte posterior de su televisor, elija entre los tornillos «A a D».
2. Luego fije los 2 brazos de soporte a su televisor usando los tornillos, espaciadores "E" y arandelas "A o C" elegidos.




3. Y por último apretar los tornillos sin forzar.
4. Si los orificios VESA de su televisor son poco profundos, necesitará usar tornillos más cortos (no incluidos).

Paso N° 3: Fijación del conjunto al soporte de pared

IMPORTANTE: Dependiendo de su televisor, se recomienda encarecidamente instalarlo con 2 personas.

1. Coloque el conjunto del soporte de televisión/pantalla en el soporte de pared como se muestra en el diagrama a continuación. Asegúrese de que los tornillos de bloqueo estén desatornillados sin que sobresalgan más de 5 mm.
2. Una vez colocado, atornillar los 2 tornillos de bloqueo situados debajo del soporte que evitan que el conjunto se suelte.



3. Cuando la pantalla esté colocada, tire suavemente de la parte superior de su televisor para establecer el ángulo de inclinación entre 0 y 8°.

ATENCIÓN

Este producto sólo está pensado para ser utilizado con las características indicadas en este manual (peso máximo soportado, tamaño de pantalla, etc.)

ADVERTENCIAS

Este producto contiene objetos que podrían representar un peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalos alejados de los niños.

* Asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de continuar con la instalación. Si no está seguro de algún paso, comuníquese con un instalador profesional.

* La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla; de lo contrario, la estructura debe reforzarse.

* Se deben seguir los consejos de seguridad y las herramientas adecuadas. Para esta instalación se requiere un mínimo de 2 personas. No seguir los consejos de seguridad puede provocar daños a la propiedad, lesiones, etc.


* Revise mensualmente las piezas de montaje, asegurándose de que los tornillos estén apretados.

* Este producto ha sido diseñado para ser instalado en paredes de madera u hormigón. Antes de la instalación, asegúrese de que la pared pueda soportar la capacidad de carga. Nunca exceda la capacidad máxima de 50 kg, de lo contrario corre el riesgo de dañar los productos o causar lesiones... Solo uso en interiores.

PT - Português

Em primeiro lugar, gostaríamos de lhe agradecer por adquirir o seu suporte para tela plana.

Conteúdo da caixa

A  Parafuso M4x20mm X4  Arruelas M4/M5 X4	C  Parafuso M6x20mm X4  Arruelas M6/M8 X4	E  Espaçadores de plástico 10mm X4  Nível de bolha	F  Tirafundos M7x55mm X4  Bujão de parafuso M10x50mm x4
B  Parafuso M5x20mm X4	D  Parafuso M8x20mm X4	 Parafuso M8x40mm X4	 Parafuso M8x45mm X4

Ferramentas necessárias (não incluídas)



Informações de suporte


- Tamanho de ecrã suportado: 32 a 80 polegadas (82 a 203 cm)
- Fácil instalação
- Ângulo de regulação possível: 0 a 8°
- VESA: 600 x 400
- Deslocamento da parede: 25 mm
- Peso máximo suportado: 50Kgs.

Passo N° 1: Fixação do suporte à parede

Este suporte oferece 2 métodos de fixação possíveis: sobre madeira (ou gesso cartonado) ou sobre parede de betão (tijolo ou bloco de betão). Escolha o tipo de montagem abaixo de acordo com a sua parede.

a) Instalação em tábuas de madeira.

1. Coloque o suporte na parede e utilize-o como modelo para marcar os furos a fazer. (Recomenda-se pelo menos 4 furos de fixação)
2. Utilize o nível de bolha para apontar os orifícios de modo a que o suporte fique nivelado.




3. De seguida, marque os furos de fixação e perfure-os com uma broca para madeira com 4,5 mm de diâmetro e 55 mm de profundidade.
4. De seguida, utilize os parafusos marcados com "F" para fixar o suporte como no esquema acima.

Observação:

Para o fixar a uma parede BA13 (placa de gesso), terá de utilizar tampões resistentes do tipo MOLLY, dependendo da sua TV. (Não fornecido)

b) Instalação em parede de betão (tijolo/bloco de betão)

1. Coloque o suporte na parede e utilize-o como modelo para marcar os orifícios de montagem. (Recomenda-se pelo menos 4 furos de fixação)
2. Utilize o nível de bolha para apontar os orifícios de modo a que o suporte fique nivelado.
3. Ao fazer os furos, utilize uma broca (especial para betão) com um diâmetro de 10 mm para fazer os furos com um comprimento de 55 mm.




4. Insira os pinos de plástico marcados com "F" e depois bata neles com um martelo para os inserir completamente.
5. De seguida, utilize os parafusos marcados com "F" para fixar o suporte.

IMPORTANTE: Utilize apenas buchas de plástico para fixação a uma parede de betão ou tijolo. Não utilize em madeira ou gesso cartonado.

Passo Nº 2: Fixe os 2 suportes de montagem à sua TV

1. Dependendo dos furos na parte traseira do seu televisor, escolha entre os parafusos "A a D".
2. Em seguida, fixe os 2 braços de suporte ao seu televisor utilizando os parafusos escolhidos, os espaçadores "E" e as anilhas "A ou C".




3. E por fim aperte os parafusos sem forçar.
4. Se os furos VESA da sua TV forem pouco profundos, terá de utilizar parafusos mais curtos (não incluídos).

Passo Nº 3: Fixação do conjunto no suporte de parede

IMPORTANTE: Dependendo da sua TV, é altamente recomendável instalá-la com 2 pessoas.

1. Coloque o conjunto de suporte para TV/ecrã no suporte de parede, conforme indicado no esquema abaixo. Certifique-se de que os parafusos de bloqueio são desapertados sem sobressair mais de 5 mm.
2. Uma vez colocado, aparafuse os 2 parafusos de fixação localizados por baixo do suporte que impedem que o conjunto se solte.



3. Cuando la pantalla esté colocada, tire suavemente de la parte superior de su televisor para establecer el ángulo de inclinación entre 0 y 8°.

ATENÇÃO

Este produto destina-se apenas a ser utilizado com as características indicadas neste manual (peso máximo suportado, tamanho do ecrã, etc.)

AVISOS

Este produto contém objetos que podem representar um risco de asfixia se ingeridos. Mantenha-os longe do alcance das crianças.

* Certifique-se de que lê e compreende estas instruções antes de continuar com a instalação. Se não tiver a certeza sobre algum passo, contacte um instalador profissional.

* A parede ou superfície de montagem deve ser capaz de suportar o peso combinado do suporte e do visor; Caso contrário, a estrutura deverá ser reforçada.

* Devem ser seguidas dicas de segurança e ferramentas adequadas. É necessário um mínimo de 2 pessoas para esta instalação. O não cumprimento das dicas de segurança pode resultar em danos materiais, ferimentos, etc.


* Verifique mensalmente as ferragens de montagem, certificando-se de que os parafusos estão bem apertados.

* Este produto foi concebido para ser instalado em paredes de madeira ou betão. Antes da instalação, certifique-se de que a parede pode suportar a capacidade de carga. Nunca exceda a capacidade máxima de 50kg, caso contrário corre o risco de danificar os produtos ou provocar ferimentos... Apenas para uso no interior.

GROUPE NORMAND



Photos et documents non contractuels



*Séparez les éléments
avant de trier*



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !