



Réf : 990060

Lot de 3 thermomètres intérieurs aimantés



SP - Lote de 3 termómetros interiores imantados
PT - Lote com 3 termómetros interiores magnéticos

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce lot de 3 thermomètres et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment installer et utiliser ce produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU

sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu du pack

Thermomètre x3

Pile 3V CR2032 x3

Notice d'utilisation x1

Fonctionnement

Ce lot de 3 thermomètres permet de mesurer la température intérieure ainsi que le taux d'humidité dans 3 pièces différentes.

Il peut être posé sur un bureau, accrocher au mur au moyen d'un clou ou aimanté sur un réfrigérateur grâce à ses aimants intégrés.


Description

- La face avant



1. Indique la température ambiante (Il sera possible de l'afficher en °C ou °F)
2. Indicateur de tendance pour la température.
3. Indique le taux d'humidité
4. Indique le niveau de pile faible
5. Indicateur de tendance pour le taux d'humidité.
6. Indice de confort
7. Pied dépliant

- La face arrière



1. Trou permettant l'accroche murale du produit.
2. Aimants permettant la fixation sur support métallique.
3. Compartiment à pile. Dévissez la vis pour y accéder. 1 pile CR2032 3V sera nécessaire. Insérez-la le pôle «+» vers le haut.
4. Bouton MIN/MAX, permet d'afficher les données minimales et maximales enregistrées durant la journée.
5. Bouton °C/°F, permet de changer l'affichage entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
6. Vis de verrouillage pour le compartiment à pile.

Utilisation

7. Retirez le film plastique situé à l'arrière du thermomètre afin de mettre en contact la pile intégrée. (S'il s'agit d'un renouvellement, ouvrez le thermomètre en dévissant la vis du compartiment à pile, puis insérez une pile 3V de type CR2032 dans le sens prévu.)
8. Refermez le compartiment à pile et verrouillez en serrant la vis.
9. Les données sont affichées.
10. Placez le thermomètre à l'endroit où vous désirez connaître la température

soit en le posant sur une table, soit en l'accrochant au mur soit en le posant sur une surface métallique.

11. Appuyez successivement sur le bouton «**Min/Maxi**» situé à l'arrière pour afficher les données minimales et maximales enregistrées durant les dernières 24 heures.
12. Appuyez sur le bouton «**°C/°F**» pour changer l'affichage entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit.

Remplacement de la pile

Lorsque l'indicateur de pile faible s'affiche à l'écran, il vous faudra prévoir son remplacement.

13. Dévissez pour cela la vis «**6**» au moyen d'un tournevis cruciforme puis ouvrez le compartiment à pile.
14. Retirez la pile usagée puis remplacez-la par une pile neuve en respectant le sens de polarité.
15. Refermez le compartiment à pile et serrez la vis.

Initialiser les données

Il est possible de supprimer les données minimales et maximales enregistrées.

16. Appuyez sur le bouton «**Min/Max**» pour afficher les données maximales. La mention «**MAX**» s'affichera à l'écran.
17. Appuyez et maintenez appuyé le bouton «**Min/Max**» jusqu'à ce que les données soient remplacées par «- -», cela signifie que les données maximales ont bien été supprimées.
18. Appuyez sur le bouton «**Min/Max**» pour afficher les données minimales. La mention «**MIN**» s'affichera à l'écran.
19. Appuyez et maintenez appuyé le bouton «**Min/Max**» jusqu'à ce que les données soient remplacées par «- -», cela signifie que les données minimales ont bien été supprimées.

Remarque : Les données sont mémorisées

Données techniques

Utilisation en intérieur

Mesure température : 0 à +50°C

Mesure humidité : 20~95%

Indicateur de tendance : Oui

Affichage données mini/maxi : Oui

Indice de confort : Oui 3 niveaux

Fixation : Posé, accroché ou aimanté

Dimensions : 45 x 15 x 58 mm

Alimentation : 1 pile 3V CR2032

SP - Español

Acaba de adquirir este juego de 3 termómetros y se lo agradecemos. Esta guía de instalación rápida le mostrará cómo instalar y usar este producto.

Garantía

Para cualquier problema técnico o pregunta, puede ponerse en contacto con nuestra línea directa al número gratuito que se muestra aquí :



0,15 € TTC / MN

De lunes a jueves de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00

Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00

○

en nuestro sitio web <https://www.groupe-normand.com>

Antes de llamar, asegúrese de haber seguido las instrucciones y de tener a mano la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Conserve el embalaje original en buen estado por si necesita devolver el dispositivo.

En caso de mal funcionamiento, nuestro servicio de atención al cliente le indicará el procedimiento a seguir:

a) Los equipos nuevos cuentan con la garantía de OPTEX (piezas y mano de obra), según las condiciones y términos que se detallan a continuación, contra todo defecto de fabricación durante un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, como consta en el comprobante de compra (para accesorios nuevos (cables, controles remotos, etc.): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que conserve cuidadosamente su factura o recibo de compra como comprobante de la fecha de compra.

b) Los equipos reparados durante el período de garantía mencionado anteriormente cuentan con la garantía de OPTEX (piezas y mano de obra) hasta la última de las dos fechas siguientes:

el vencimiento del período de garantía mencionado anteriormente o tres (3) meses a partir de la fecha de la intervención de OPTEX. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su finalidad prevista.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso se reparará gratuitamente. Sin embargo, el cliente deberá devolver el equipo defectuoso a nuestro centro de servicio en un embalaje adecuado con todos los accesorios originales (la garantía no cubre los daños sufridos durante el transporte).

Con esta garantía, su equipo será reparado o reemplazado y devuelto, a expensas de OPTEX, a la dirección de su distribuidor.

No se proporcionarán equipos de préstamo durante el período de reparación.

d) Antes de enviar su equipo a nuestro centro de servicio, recuerde:

- Proporcione a su vendedor todos sus datos de contacto (nombre, dirección y número de teléfono).
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original.

• Incluya también una copia de su comprobante de compra. El equipo está cubierto, en cualquier caso, por la garantía legal contra las consecuencias de defectos o vicios ocultos, de conformidad con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil francés.

Contenido del paquete

Termómetro x3
3 pilas CR2032 de 3 V x3
1 manual de instrucciones

Funcionamiento

Este juego de tres termómetros permite medir la temperatura y la humedad interior en tres habitaciones diferentes. Se puede colocar sobre un escritorio, colgar en la pared con un clavo o fijar al refrigerador gracias a sus imanes integrados.


Descripción

- Cara delantera



1. Indica la temperatura ambiente (puede mostrarse en °C o °F)
2. Indicador de tendencia de temperatura
3. Indica el nivel de humedad
4. Indica nivel de batería bajo
5. Indicador de tendencia de humedad
6. Índice de confort
7. Soporte plegable

- Cara posterior



1. Orificio para montaje en pared.
2. Imanes para fijar a una superficie metálica.
3. Compartimento de la pila. Desatornille el tornillo para acceder. Requiere una pila CR2032 de 3 V. Insértela con el terminal «+» hacia arriba.
4. El botón MÍN/MÁX muestra los valores mínimo y máximo registrados durante el día.
5. El botón °C/°F cambia entre Celsius y Fahrenheit.
6. Tornillo de bloqueo para el compartimento de la pila.

Utilización

1. Retire la película de plástico de la parte posterior del termómetro para exponer la batería integrada. (Si va a cambiar la batería, abra el termómetro desatornillando el tornillo del compartimento y luego inserte una batería CR2032 de 3 V en la orientación correcta).
2. Cierre el compartimento de la batería y bloquéelo apretando el tornillo.
3. Se mostrará la lectura.
4. Coloque el termómetro donde desee medir la temperatura, ya sea sobre una mesa, colgado en la pared o sobre una superficie metálica.

5. Presione el botón **«Mín/Máx»** de la parte posterior repetidamente para mostrar las lecturas mínima y máxima registradas durante las últimas 24 horas.
6. Presione el botón **«°C/°F»** para cambiar entre Celsius y Fahrenheit.

Reemplazo de pila

Cuando aparezca el indicador de batería baja en la pantalla, deberá planificar su reemplazo.

1. Para ello, desatornille el tornillo **«6»** con un destornillador Phillips y abra el compartimento de la batería.
2. Retire la batería usada y sustitúyala por una nueva, respetando la polaridad.
3. Cierre el compartimento de la batería y apriete el tornillo..

Inicializar datos

Es posible borrar los datos mínimos y máximos registrados.

1. Pulse el botón **«Mín/Máx»** para visualizar los datos máximos. **«MÁX»** aparecerá en la pantalla.
2. Mantenga pulsado el botón **«Mín/Máx»** hasta que los datos sean reemplazados por **«--»**, lo que indica que se han borrado los datos máximos.
3. Pulse el botón **«Mín/Máx»** para visualizar los datos mínimos. **«MÍN»** aparecerá en la pantalla.
4. Mantenga pulsado el botón **«Mín/Máx»** hasta que los datos sean reemplazados por **«--»**, lo que indica que se han borrado los datos mínimos.

Nota: Los datos se almacenan

Datos técnicos

Uso en interiores

Medición de temperatura: 0 a +50 °C

Medición de humedad: 20-95 %

Indicador de tendencia: Sí

Visualización de datos mín./máx.: Sí

Índice de confort: Sí, 3 niveles

Montaje: Independiente, en pared o magnético

Dimensiones: 45 x 15 x 58 mm

Alimentación: 1 pila CR2032 de 3 V

PT - Português

Você acaba de adquirir este conjunto de 3 termômetros e agradecemos a sua compra. Este guia rápido de instalação mostrará como instalar e usar este produto.

Garantia

Para quaisquer problemas ou dúvidas técnicas, você pode entrar em contato com nossa linha de ajuda através do número gratuito indicado aqui:



0,15 € TTC / MN

De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

Ou

em nosso site <https://www.groupe-normand.com>

Antes de ligar, certifique-se de ter seguido as instruções e de ter em mãos a referência do produto, o número de série ou o código de barras. Guarde a embalagem original em bom estado, caso precise devolver o aparelho.

Em caso de mau funcionamento, nossa equipe de atendimento ao cliente irá orientá-lo sobre o procedimento a seguir.

a) Os equipamentos novos são cobertos pela garantia da OPTEX (peças e mão de obra), sujeita aos termos e condições detalhados abaixo, contra todos os defeitos de fabricação por um período de 24 meses a partir da data da compra, conforme demonstrado no comprovante de compra (para acessórios novos (cabos, controles remotos, etc.): 3 meses a partir da data da compra). Portanto, recomendamos que você guarde cuidadosamente sua nota fiscal ou comprovante de compra como comprovante da data da compra.

b) Os equipamentos reparados durante o período de garantia mencionado acima estão cobertos pela garantia da OPTEX (peças e mão de obra) até a data que ocorrer por último entre as seguintes:

o término do período de garantia mencionado acima ou três (3) meses a partir da data da intervenção da OPTEX. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com a sua finalidade.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deve devolver o equipamento defeituoso ao nosso centro de assistência técnica em embalagem adequada com todos os acessórios originais (a garantia não cobre danos ocorridos durante o transporte).

De acordo com esta garantia, o seu equipamento será reparado ou substituído e devolvido, por conta da OPTEX, ao endereço do seu distribuidor.

Não serão fornecidos equipamentos de empréstimo durante o período de reparação.

d) Antes de enviar seu equipamento para nossa assistência técnica, lembre-se::

- Forneça ao vendedor todas as suas informações de contato (nome, endereço e número de telefone).
- Certifique-se de que todos os acessórios estejam incluídos com o equipamento em

sua embalagem original.

• Inclua também uma cópia do comprovante de compra. O equipamento está coberto, em qualquer caso, pela garantia legal contra defeitos ocultos ou falhas, de acordo com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil francês.

Conteúdo do pacote

Termômetro x3

3 pilhas CR2032 3V x3

1 manual de instruções

Operação

Este conjunto de três termômetros permite medir a temperatura e a umidade em três cômodos diferentes. Ele pode ser colocado sobre uma mesa, pendurado na parede com um prego ou fixado na geladeira usando seus ímãs embutidos.


Descrição

- Parte da frente



1. Exibe a temperatura ambiente (pode ser mostrada em °C ou °F)
2. Indicador de tendência de temperatura
3. Indicador de nível de umidade
4. Indicador de nível de bateria fraca
5. Indicador de tendência de umidade
6. Índice de conforto
7. Suporte dobrável

- Parte de trás



1. Orifício para montagem na parede.
2. Ímãs para fixação em superfície metálica.
3. Compartimento da bateria. Desaperte o parafuso para acessar. Requer uma bateria CR2032 de 3V. Insira com o terminal «+» voltado para cima.
4. O botão MIN/MAX exibe os valores mínimo e máximo registrados durante o dia.
5. O botão °C/°F alterna entre Celsius e Fahrenheit.
6. Parafuso de fixação do compartimento da bateria.

Uso

1. Remova a película plástica da parte traseira do termômetro para expor a bateria interna. (Se você for trocar a bateria, abra o termômetro desparafusando o parafuso do compartimento da bateria e insira uma bateria CR2032 de 3V na orientação correta.)
2. Feche o compartimento da bateria e trave-o apertando o parafuso.
3. A leitura será exibida.
4. Coloque o termômetro onde deseja medir a temperatura, seja sobre uma mesa, pendurado na parede ou sobre uma superfície metálica.

5. Pressione repetidamente o botão «**Mín/Máx**» na parte traseira para exibir as leituras mínima e máxima registradas nas últimas 24 horas.
6. Pressione o botão «**°C/°F**» para alternar entre Celsius e Fahrenheit.

Substituição da bateria

Quando o indicador de bateria fraca aparecer na tela, você deve providenciar a substituição da bateria.

1. Para isso, desaperte o parafuso «**6**» com uma chave de fenda Phillips e abra o compartimento da bateria.
2. Remova a bateria antiga e substitua-a por uma nova, observando a polaridade correta.
3. Feche o compartimento da bateria e aperte o parafuso.

Inicializar dados

É possível excluir os dados mínimos e máximos registrados.

1. Pressione o botão «**Mín/Máx**» para visualizar os dados máximos. «**MÁX**» aparecerá na tela.
2. Mantenha pressionado o botão «**Mín/Máx**» até que os dados sejam substituídos por «--», indicando que os dados máximos foram apagados.
3. Mín/Máx» para visualizar os dados mínimos. «**MÍN**» aparecerá na tela.
4. Mantenha pressionado o botão «**Mín/Máx**» até que os dados sejam substituídos por «--», indicando que os dados mínimos foram apagados.

Nota: Os dados estão armazenados

Dados técnicos

Uso interno

Medição de temperatura: 0 a +50 °C

Medição de umidade: 20-95%

Indicador de tendência: Sim

Exibição de dados mínimos/máximos: Sim

Índice de conforto: Sim, 3 níveis

Montagem: Independente, fixado na parede ou magnético

Dimensões: 45 x 15 x 58 mm

Alimentação: 1 bateria CR2032 de 3V

GROUPE NORMAND



Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments
avant de trier*