

Notice d'utilisation

Rafraichisseur d'air mobile

R-008



Réf : 800008



Table des matières



Préface et garantie :	4
- Important	4
- Garantie	4
Recommandations	5
- Consignes de sécurité	5
Description du produit	5
- Le rafraichisseur	5
- La télécommande	6
- Le panneau de contrôle	6
Contenu de la boîte	6
Assemblage du produit	7
Précautions avant utilisation	7
Utilisation	8
Transport et nettoyage	9
Stockage et maintenance	9
Caractéristiques techniques	9
Déclaration de conformité UE	10

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire attentivement cette notice utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.</p> <p>Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive 2012/19/EU.</p> <p>Veillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.</p> <p>Veillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.</p> <p>Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>La classe II concerne des appareils qui assurent leur propre sécurité grâce à une isolation double ou renforcée : cela signifie qu'aucune partie métallique ne peut rentrer en contact avec une partie électrique. C'est le plus haut niveau de protection que l'on peut trouver sur un appareil, ce qui les dispense de mise à la terre et de raccordement électrique avec un fil supplémentaire (contrairement aux appareils de classe I).</p> <p>Pour l'utilisateur, c'est la garantie d'être protégé même en cas de défaillance électrique ou de contact direct avec une surface conductrice.</p>

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00, le vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-16H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Recommandations


- Consignes de sécurité

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond bien à celui de votre installation électrique
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Si vous devez vous absenter même un court instant, débranchez l'appareil.
- Ne jamais laisser à la portée des enfants et ne pas les laisser l'utiliser.
- Ne pas immerger cet appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser cet appareil près d'une baignoire, douche ou piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si une panne a été détecté.
- Ne pas utiliser d'autres connexions électriques que celles livrées et recommandées par OPTEX. Cela peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Placer toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Ne pas utiliser l'appareil sans sa grille de protection.
- Ne pas introduire d'objets dans la grille lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
- Ne pas ouvrir ou essayer de réparer vous même ce produit. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé..


Description du produit

Ce rafraîchisseur d'air multifonctionnel au design moderne et épuré offre un confort d'air supérieur grâce à son système d'oscillation automatique de haut en bas, rendant la diffusion de l'air plus agréable. Il est équipé d'un grand réservoir d'eau de 12 litres (avec structure divisée) qui permet un refroidissement rapide, notamment grâce à la possibilité d'y ajouter directement des glaçons et à son rideau d'eau intégré en fibre végétale. Pratique, il propose trois vitesses de ventilation et un démarrage de l'air froid par simple pression d'une touche. Le contrôle est facilité par un panneau élégant, une télécommande, et une minuterie de 1 à 12 heures. Sa mobilité est assurée par des roues universelles à 360 degrés, et la surveillance du niveau d'eau est aisée grâce à la fenêtre visible.


- Le rafraichisseur



- La télécommande



- Le panneau de contrôle



Affichages :

«XX°» : L'afficheur affichera la température ambiante.

F1 à F3 : Indique la vitesse de rotation sélectionnée de 1 à 3.

0h à 12h : Indique le nombre d'heure de fonctionnement avant l'arrêt automatique du rafraîchisseur.

Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

Rafraîchisseur x1

Bac à eau x1


Roulette x4

Télécommande x1

Récepteur pain de glace x4

Notice d'utilisation x1

Assemblage du produit




1. Lors du déballage du produit, vous trouverez le bac à eau enfoncé dans le rafraîchisseur.
2. Retirez-le, insérez les 4 roulettes fournies sous le bac à eau.
3. Placez le joint dans le bac à eau en respectant les mentions «**Front**» (Avant) et «**Rear**» (Arrière).
4. Posez le rafraîchisseur en veillant à bien mettre à l'intérieur l'extrémité de la pompe puis verrouillez l'ensemble en rabattant les 2 poignées situées sur chaque côté.


Précautions avant utilisation

1. Une fois le produit déballé, assurez-vous que tous les éléments décrits dans le contenu de la boîte sont bien présents et identiques.
2. Le produit doit être placé sur un sol plat et ne doit pas être incliné durant son utilisation. Il faudra également vérifier que la prise est bien conforme et respecte les données précisées sur l'étiquette signalétique.
3. Ce produit ne doit pas être utilisé à très haute ou basse température. L'eau dans le réservoir d'eau en été peut facilement se détériorer et produire des odeurs, qui peuvent générer des bactéries. Veuillez faire attention à remplacer l'eau dans le réservoir d'eau assez régulièrement.
4. Pour ajouter de l'eau dans l'appareil, assurez-vous tout d'abord d'avoir débranché la prise électrique. Ouvrez ensuite le capot supérieur du rafraîchisseur, et lentement, ajoutez de l'eau au réservoir d'eau supérieur. Durant cette manipulation, contrôlez le niveau d'eau au travers de la fenêtre présente sur la face avant du réservoir inférieur afin de contrôler la quantité d'eau ajoutée.

IMPORTANT : Pour votre santé, il est fortement conseillé d'utiliser de l'eau du robinet propre. Il suffit d'ajouter de l'eau à la ligne de flottaison «**Niveau d'eau maximum**», sinon l'eau débordera de la machine.




5. Comment utiliser les bouteilles pain de glace ?



- Veuillez vérifier les récipients «**pain de glace**» avant utilisation. Remplissez les bouteilles d'eau jusqu'au niveau d'eau maximum [MAX] et serrez le bouchon de la bouteille (Figure 1). Après avoir ajouté de l'eau à température ambiante pendant 1 à 2 heures, les particules de cristaux présents à l'intérieur se dilatent automatiquement et deviennent des cristaux de

glace complets.


- Mettez les bouteilles remplies d'eau dans le réfrigérateur pour les congeler. (L'utilisation du sel dans les bouteilles permet de faire descendre jusqu'à -5°C au lieu des 0°C habituel)

Une fois totalement gelées, placez les bouteilles dans le réservoir d'eau supérieur. Activez la fonction froid en appuyant sur le bouton  et profitez de l'air frais !


Remarque : Le placement et le retrait des bouteilles doit se faire avec précaution pour éviter d'endommager le système de réfrigération à circulation d'eau (voir figure 2).

Ces 4 bouteilles pain de glace peuvent être utilisés alternativement pour assurer une plus longue période d'humidification et de refroidissement pendant les étés chauds.

- Utilisez la tension d'alimentation normale de 220-240V (Figure 1), conforme aux pré-requis d'alimentation du produit.
- Lorsque le produit est rempli d'eau, ne pas incliner ou entrer en collision lors de la mise en place ou du déplacement de celui-ci. Si vous souhaitez le déplacer, poussez-le doucement pour le faire rouler sur ces 4 roulettes.
- Lorsque le produit est en fonctionnement, il est strictement interdit de le renverser ou de le placer sur un sol incliné afin d'éviter tout accident. (Figure 2)



- Il est strictement interdit de couvrir la sortie d'air. [Figure 3] En utilisation, il ne devrait pas y avoir obstruction physique à moins d'un mètre devant et derrière le fuselage pour faciliter la circulation d'air [Figure 4].




- Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer la prise d'alimentation. Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, afin d'éviter tout danger, le produit ne devra plus être utilisé et le câble devra être remplacé par un professionnel.
- Cette machine a un fort effet d'humidification. Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement totalement fermé. Si c'est le cas, la fonction d'air froid devra être


désactivé. Lorsque le niveau d'eau est inférieur au niveau d'eau minimum, veuillez prévoir l'ajout d'eau sans attendre.


- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) qui sont physiquement faible, lent à répondre ou avec des troubles mentaux, à moins qu'ils ne soient utilisés en toute sécurité sous la direction ou l'assistance du personnel responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit, ce n'est pas un jouet.


Utilisation

Lorsque vous branchez sur le secteur l'appareil, vous pourrez entendre un bip et celui-ci entrera en mode veille.

Bouton «Power» : Appuyez 1 fois sur ce bouton  pour allumer l'afficheur du produit. Appuyez une 2ème fois pour le mettre en marche, il sera en ventilation minimale. Appuyez à nouveau 1 fois sur ce bouton pour l'éteindre.


Bouton «ventilation» : Appuyez successivement sur ce bouton  pour passer de la vitesse minimale, à moyenne puis maximale.


Bouton «oscillation» : Appuyez sur ce bouton  pour activer ou non l'oscillation verticale de gauche à droite.
Remarque : Le volet de haut en bas se règle manuellement, il ne dispose pas d'automatisme d'oscillation.

Bouton «froid» : Appuyez sur ce bouton  pour activer la fonction froid du produit. Le voyant sera allumé sur la panneau de contrôle.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour le désactiver.
Important : Assurez-vous dans ce mode d'avoir inséré les bouteilles «pain de glace» dans le compartiment supérieur et que le bac à eau contient bien de l'eau.

Toute utilisation de la fonction froid sans eau dans le bac inférieur peut endommager le produit de façon irréversible.

Bouton «timer» : Appuyez successivement sur ce bouton  pour définir la durée du timer de 0h à 12h. Une fois la durée atteinte, le produit s'arrêtera automatiquement. Pour désactiver le timer, sélectionnez l'option «0h».

Bouton «mode» : Appuyez successivement sur ce bouton  pour changer de mode entre air normal, air naturel et air de sommeil.
En fonction du mode sélectionné, la ventilation sera différente.

Transport et nettoyage

Pour transporter le rafraîchisseur, il doit être vidangé et aérés à température ambiante pendant un certain temps, afin que le papier rideau humide dans le corps soit complètement sec avant l'emballage, et également afin d'éviter les odeurs dues à l'humidité.

Nettoyage : Il est conseillé de nettoyer le produit avant et après chaque saison d'utilisation et d'utiliser un chiffon doux imbibé d'eau chaude, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez jamais d'huile de banane, d'alcool, de détergent alcalin, de poudre de décontamination ou chiffons chimiques pour le nettoyage afin d'éviter la décoloration et la corrosion du rafraîchisseur.

Stockage et maintenance

Lorsque le rafraîchisseur n'est pas utilisé, coupez d'abord l'alimentation et retirez la fiche de la prise secteur.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau et qu'il est sec, sinon il faudra le sécher.

Une fois sec, vous pouvez remettre le produit dans son emballage d'origine.

Ne pas stocker le produit près d'une source de chaleur ou proche de matériaux inflammables.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 60 W
- Capacité : rafraîchit jusqu'à 15m²
- Oscillation automatique de gauche à droite
- Contrôle : Télécommande ou boutons en face avant
- Minuterie : Timer de 1 à 12 heures
- Interface : Panneau multifonctionnel
- Visualisation niveau eau
- Réglages : 3 vitesses de ventilation
- Débit d'air : 926.6m³/H
- Affichage température : Oui
- Réglage manuel du volet horizontal
- Capacité du réservoir d'eau : 12L
- Rideau d'eau intégré en fibre végétale
- Roue universelle à 360 degrés
- Dimensions : 270*250*630mm
- Poids : 3.9 kg

**Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas - 62110 Hénin-Beaumont
Tél: +33 391830070**

Marque : **OPTEX**

Désignation commerciale : **Rafraichisseur d'air mobile**

Référence commerciale : **800008**

Référence usine : **BW105YF**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: LVD 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE et RoHs (2011/65/EU).

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

LVD

EN 60335-1: 2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023


EN 60335-2-80: 2003+A1:2004+A2:2009, EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019

RoHs

EN IEC 62321-3-1:2013, EN IEC 62321-4:2013+A1:2017, EN IEC 62321-5:2013, EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015, EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017

Date : 01 décembre 2025

Signature :



NORMAND Eric

PDG

GR O U P E N O R M A N D



Photos et documents non contractuels



FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN  OU  À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S) D'EMBALLAGE 

Séparez les éléments avant de trier

Groupe Normand
117bd Eugène Thomas
62110 Héhin-Beaumont
France

